

Der AcousticPro Schreibtisch Trenner kann in sechs einfachen Schritten montiert werden.

**Schritt 1**

Platzieren Sie die beiden Alu-Nuts an der Unterseite von dem Rahmen, indem Sie sie einschieben.

**Schritt 2**

Befestigen Sie die Tischklemme am Rahmen und drehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.

**Schritt 3**

Positionieren Sie den Schreibtisch Trenner auf dem Tisch und drehen Sie die Klemme fest.

**Schritt 4 (wenn verknüpfbar)**

Platzieren Sie die vier kleinen Alu-Nuts im Rahmen.

**Schritt 5 (wenn verknüpfbar)**

Befestigen Sie das Verknüpfungsteil am Rahmen, oberhalb der Aluminiumteile. Drehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.

**Schritt 6**

Zum Schluss platzieren Sie den Eckenschutz in den obersten Ecken.

Der AcousticPro Raumtrenner kann in sechs einfachen Schritten montiert werden. Sie finden alle benötigten Teile in dem Paket

**Schritt 1**

Kippen Sie den Rahmen, um die Alu-Nuts zu platzieren. Drücken Sie die Alu - Nuts in den Rahmen. Platzieren Sie den größten Alu-Nut auf der unteren Seite des Rahmens und den kleinen Alu-Nut an der Unterseite des Rahmens.

**Schritt 2**

Befestigen Sie die Seitenplatte und ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit dem Inbusschlüssel an. *Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 für die andere Seite.*

**Schritt 3 (wenn verknüpfbar)**

Platzieren Sie vier kleine Alu-Nuts links und rechts an der Stelle, wo Sie den Rahmen verknüpfen möchten.

**Schritt 4 (wenn verknüpfbar)**

Befestigen Sie das Verknüpfungsteil am Rahmen, oberhalb der Alu-Nuts. Ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit dem Inbusschlüssel an.

**Schritt 5 (wenn verknüpfbar)**

Platzieren Sie die Alu-Nuts an der Unterseite des Rahmens und befestigen Sie die Heavy-plate daran.

**Schritt 6**

Zum schluss befestigen Sie den Eckenschutz an den obersten Ecken.